

Foto-Transfer

1. Einleitung

Diese Erweiterung dient zum Laden und Schreiben von Fotos eines digitalen Fotoapparates von einer bzw. auf eine Foto-Speicherkarte.

Nachfolgend werden die Bedienelemente und deren Funktionen in Kurzform beschrieben.

2. Die Bedienung

2.1 Das Hauptmenü

Nach der Installation befindet sich das Programm Foto-Transfer im „Bearbeiten“-Menü unter „Spezial“ und ist alphabetisch eingeordnet.

Nachdem Sie Foto-Transfer ausgewählt haben, klicken Sie auf „Ok“, so dass ein Auswahlmenü mit den folgenden vier Schaltern erscheint:

- „Bild von Foto-Speicherkarte importieren“
- „Bild auf Foto-Speicherkarte exportieren“
- „Bild für andere Programme importieren“
- „Abbruch“

2.2 Bild von Foto-Speicherkarte importieren

Über dieses Menü können einzelne oder alle Fotos von der Foto-Speicherkarte als Szene auf die Casablanca geladen werden.

Die auf der Foto-Speicherkarte befindlichen Fotos werden im Kleinformat (Vorschaubildchen) im Menü angezeigt, wobei 18 Bilder gleichzeitig zu sehen sind.

Folgende Funktionen sind vorhanden:

- „Speicherkarte“ ermöglicht Ihnen, die gewünschte Speicherkarte, von der Sie die Fotos in die Casablanca importieren möchten, auszuwählen. Dieser Schalter ist nur vorhanden, wenn Sie „Foto-Transfer“ unter SMART EDIT betreiben. Er ist auch nur aktiv, wenn Sie die Software „Card Drive“ installiert und den Card Reader angeschlossen haben. Betreiben Sie Foto-Transfer ohne dieses Zusatzgerät, sehen Sie hier die Option „Casablanca SmartMedia“ voreingestellt, da Sie nur die Möglichkeit haben, eine SmartMedia Karte ins Laufwerk der Casablanca einzulegen.
- „Länge“: Hier können Sie über einen Schieberegler die Szenenlänge wählen, die aus dem Foto erzeugt werden soll.
- „Drehen“ legt die Drehung des Bildes beim Import fest. Es kann um 90° links oder rechts herum gedreht werden.
- „Bildinformation“ öffnet ein neues Fenster mit Informationen über das angewählte Foto.
- „Vorschau“ öffnet ein Menü zur Ansicht des angewählten Fotos in vergrößerter Form.
- „Abbruch“ schließt das Menü, ohne eine Funktion auszuführen.

- „Alle“ legt für jedes Foto auf der Foto-Speicherkarte eine neue Szene an.
- „Ok“ legt eine neue Szene des angewählten Fotos an, die in der Szenenablage hinter der zurzeit aktiven Szene erscheint.

Die Bilder werden entsprechend ihrem Seitenverhältnis in die Szene geladen, so dass keine Verzerrungen auftreten. Dabei wird auch das 16:9 Bildformat unterstützt. Stimmt das Format des importierten Bildes nicht mit dem Seitenverhältnis des Fernsehers oder TV-Monitors überein, werden die unbelegten Bereiche schwarz eingefärbt.

2.3 Bild auf Foto-Speicherkarte exportieren

Über dieses Menü kann das erste Bild einer Szene auf einer Foto-Speicherkarte gespeichert werden.

Folgende Bedienfunktionen sind vorhanden:

- „Speicherkarte“ ermöglicht Ihnen, die gewünschte Karte, auf der Sie das erste Bild der Szene speichern möchten, auszuwählen. Dieser Schalter ist nur vorhanden, wenn Sie „Foto-Transfer“ unter SMART EDIT betreiben, und er ist auch nur aktiv, wenn Sie die Software „Card Drive“ installiert und den Card Reader angeschlossen haben. Betreiben Sie Foto-Transfer ohne dieses Zusatzgerät, sehen Sie hier die Option „Casablanca SmartMedia“ voreingestellt, da Sie nur die Möglichkeit haben, eine SmartMedia Karte ins Laufwerk der Casablanca einzulegen.
- „Bildformat“ legt das zu erzeugende Bildformat fest. Es stehen die beiden folgenden Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
 „Vollbild“: Das Bild besteht aus zwei aufeinander folgenden Halbbildern.
 „Halbbild“: Das Bild besteht aus einem Halbbild, das verdoppelt wird, so dass die Bildhöhe der des Vollbildes entspricht.
- „Bildqualität“ legt die zu speichernde Bildqualität fest, wobei Sie die Wahl zwischen „Gering“, „Normal“ und „Hoch“ haben. Hinweis: Eine höhere Qualität verbraucht mehr Speicherplatz auf der Foto-Speicherkarte!
- „Abbruch“ schließt das Menü, ohne eine Funktion auszuführen.
- „Ok“ speichert das Bild auf die Foto-Speicherkarte.

Beim Export erfolgt keine Anpassung des Seitenverhältnisses.

2.4 Bild für andere Programme importieren

Über diesen Schalter können Sie bis zu 10 Fotos von der Speicherkarte importieren, die daraufhin in einem internen Archiv gesichert werden, auf das andere Programme später zugreifen können.

Folgende Bedienfunktionen sind vorhanden:

- „Speicherkarte“ ermöglicht Ihnen, die gewünschte Karte, von der Sie das erste Bild der Szene speichern möchten, auszuwählen. Dieser Schalter ist nur vorhanden, wenn Sie „Foto-Transfer“ unter SMART EDIT betreiben, und er ist auch nur aktiv, wenn Sie die Software „Card Drive“ installiert und den Card Reader angeschlossen haben. Betreiben Sie Foto-Transfer ohne dieses Zusatzgerät, sehen Sie hier die Option „Casablanca SmartMedia“ voreingestellt, da Sie nur die Möglichkeit haben, eine SmartMedia Karte ins Laufwerk der Casablanca einzulegen.
- „Bildinformation“ ruft ein Fenster auf, in dem Sie verschiedene gespeicherte Informationen zu dem im oberen Fenster aktivierten Bild erhalten.

- „Vorschau“ öffnet ein Menü zur Ansicht des angewählten Fotos in vergrößerter Form.
- „Abbruch“ schließt das Menü, ohne eine Funktion auszuführen.
- „Ok“ öffnet ein Fenster, in dem Sie die Datei umbenennen und intern sichern können. Wenn Sie mehr als zehn Dateien im internen Archiv sichern möchten, erscheint eine Meldung, die Sie auffordert, eine Datei zu löschen. In dem sich öffnenden Fenster können Sie eine Datei Ihrer Wahl bestimmen, die daraufhin gelöscht wird und den Platz für eine weitere Datei freigibt.

3. Hinweise

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Beim Import von Bildern wird die gesamte Speicherkarte nach Fotos durchsucht, die daraufhin angezeigt werden.
- Es werden ausschließlich Fotos im DCF Standard exportiert.
- Foto-Transfer benötigt eine Speicherkarte im Foto-Format, Casablanca Programm-SmartMedia-Karten sind nicht geeignet.
- Sollte eine Foto-Speicherkarte eines Herstellers nicht lesbar sein, so informieren Sie bitte unseren Kundendienst.
- Da beim Export das Seitenverhältnis nicht verändert wird, kann es beim Re-Import solcher Bilder zu Verzerrungen kommen.



105-09/03