

# **Blue-ray Player Software**

**für DVC1000 und DVC 2000**

Handbuch

© Copyright 2010 MacroSystem Digital Video AG

Dieses Handbuch und die darin beschriebene Software werden unter einer Lizenzvereinbarung zur Verfügung gestellt und dürfen ausschließlich nach Maßgabe dieser Lizenzvereinbarung genutzt oder kopiert werden. Das Handbuch dient lediglich der Information, es kann jederzeit ohne Ankündigung geändert werden und stellt keine Zusicherung irgend einer Art seitens MacroSystem dar.

Es wurde größte Sorgfalt darauf verwendet sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Handbuch akkurat sind. MacroSystem übernimmt jedoch keine Verantwortung und Haftung für eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten.

Alle erwähnten Markennamen sind registrierte Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrechtsschutz. Jegliche Änderung, Reproduktion, Übersetzung oder Verbreitung ohne vorherige Zustimmung des Urhebers ist verboten.

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Kapitel 1: Willkommen</b> .....	<b>5</b>
1.1 Voraussetzungen für die Blu-ray Player Software .....	5
<b>Kapitel 2: Installation</b> .....	<b>5</b>
<b>Kapitel 3: Die Bedienung</b> .....	<b>6</b>



## Kapitel 1

### Willkommen

Willkommen zur Blu-ray Player Software für DVC1000 und DVC2000. Mit dieser Software können Sie kommerzielle Blu-ray Filme mit Ihrem DVC1000, bzw. DVC2000 Gerät abspielen. Bei der Installation wird eine voll verwendbare Windows-partition angelegt und die Blu-ray Player Software installiert. Sie können somit auch weitere Windows-Programme nutzen!

Die Blu-ray Player Software rundet die vielfältigen Möglichkeiten der DVC-Systeme ab. Sollten Sie Vorschläge haben, wie wir das Produkt besser machen können, lassen Sie es uns bitte wissen.

MacroSystem Digital Video AG  
Postfach 020240  
58290 Wetter

E-Mail: [info@macrossystem.de](mailto:info@macrossystem.de)  
Fax: 02335/960-100

Die aktuellsten Informationen über MacroSystem-Produkte und unseren Vertrieb finden Sie insbesondere im Internet. Besuchen Sie unsere Webseite: [www.macrossystem.de](http://www.macrossystem.de)

### 1.1 Voraussetzungen für die Blu-ray Player Software

Um die Blu-ray Player Software nutzen zu können, benötigen Sie ein DVC1000, bzw. DVC2000 System mit einem integrierten Blu-ray Brenner. Eine Internetanbindung ist sinnvoll, aber nicht zwingend notwendig.

Bitte beachten Sie, dass bei der Installation der Blu-ray Player Software alle Daten auf Ihrer Festplatte gelöscht werden. Sichern Sie daher Ihre Daten vor der Installation beispielsweise mit einem Galileo-System.

Während des Betriebes der Blu-ray Player Software, oder von Windows, sind keine (Timer-)Aufnahmen unter Relax Vision möglich.

Sie können Windows Vista direkt aus dem Relax Vision Hauptmenü starten und auf Ihrem DVC1000, bzw. DVC2000 System ausführen. Bitte beachten Sie, dass wir für das Windows Betriebssystem und für weitere installierte Applikationen keine Hilfestellung zur Bedienung und bei Problemen bieten können.

## Kapitel 2

### Installation

Für die Installation der Blu-ray Player Software benötigen Sie die folgenden Medien:

- Blu-ray Software Player Installationsmedium
- CyberLink PowerDVD Installationsmedium mit passendem Key
- Ein aktuelles Relax Vision Installationsmedium, mindestens ab der Version 3.7a.
- Windows Vista Key
- Eine USB-Tastatur und eine USB Maus (wird nur während der Installation benötigt)

#### **Hinweise:**

- Die Blu-ray Options Installation wird über den HDMI Bildschirm installiert.
- Die Relax Vision Installation orientiert sich an dem zuletzt eingestellten Relax Vision Monitormodus und kann damit also von HDMI abweichen. Da die Blu-ray Player Installation Ihre Festplatte komplett löscht, wird die Relax Vision Installation mit dem Standardbildschirm DVI gestartet.
- Die Funktionalität des Blu-ray Players unter Windows wird immer auf HDMI starten.

### Installationsvorgang

Bitte beachten Sie: Bei der Installation der Blu-ray Option wird Ihr System komplett überschrieben. Der Installationsvorgang nimmt etwa eine Stunde Zeit in Anspruch – je nach Größe der im Gerät vorhandenen Festplatte.

- Legen Sie das Installationsmedium in Ihr Blu-ray Laufwerk ein
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem HDMI Bildschirm. Die Installation kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen und ist auch aktiv, wenn sich die Anzeige auf dem Bildschirm nicht ändert. Warten Sie bitte ab, bis Sie einen Abschlußbildschirm vor sich sehen.
- Starten Sie ihr System **nicht** neu, sondern legen Sie jetzt ihr Relax Vision Installationsmedium ein und starten **dann** das System neu
- Installieren Sie jetzt Relax Vision als eine Neuinstallation. Schalten Sie in Relax Vision nach der Installation den Blu-ray Player in der Produktfreischaltung frei und legen Sie ein Blu-ray Medium ein. Relax Vision fragt Sie nun, ob sie zum Player wechseln möchten. Bestätigen Sie das bitte mit der grünen Taste. Das System startet jetzt neu.

Beim ersten Start des Systems werden Sie nach der Microsoft Windows Vista Seriennummer gefragt. Tragen Sie sie bitte ein.

Wenn Windows Ihnen mitteilt, dass neue Hardware gefunden wurde, klicken Sie bitte auf „Diesen Hinweis nicht mehr anzeigen“ und schließen Sie das Fenster.

Nun wird PowerDVD installiert. Legen Sie dazu bitte ihre PowerDVD Installations-DVD in das sich öffnende Laufwerk und schließen Sie es, indem Sie die Schublade zum Gerät leicht drücken. Klicken Sie nun auf „OK“. Alle weiteren Fragen beantworten Sie bitte positiv. Nach erfolgter Installation wird der Bildschirm dunkel. Drücken Sie nun auf Ihrer Tastatur CTRL-ALT-DEL und klicken Sie bei dem nachfolgenden Bildschirm rechts unten auf das Ausschaltsymbol, um das Gerät neu zu starten (Sie müssen es ggf. danach am Gerät einschalten). Beim dritten Start des Systems werden Sie von PowerDVD nach einer Seriennummer gefragt. Bitte tragen Sie sie ein und aktivieren Sie PowerDVD. Das Programm startet danach. Klicken Sie bitte doppelt in das Fenster des Abspielprogramms, um es zu maximieren und drücken Sie nun „ALT+F4“. Das System startet nun ein letztes Mal neu.

Die Blu-ray Option ist jetzt vollständig eingerichtet und Sie können von Relax Vision direkt in das Abspielprogramm wechseln und auch wieder zurück.

## Kapitel 3

### Die Bedienung



Nach der Installation der Blu-ray Player Software haben Sie zwei Möglichkeiten, den Blu-ray Player zu starten.

1. Legen Sie unter Relax Vision ein Blu-ray Medium ein. Relax Vision wird dann automatisch beendet und der Blu-ray Player unter Windows geöffnet und der Abspielvorgang gestartet.
2. Klicken Sie das Symbol für den Blu-ray Player im Relax Vision Hauptmenü. Relax Vision wird beendet und der Blu-ray Player unter Windows gestartet. Drücken Sie nun die Eject-Taste auf Ihrer DVC-Fernbedienung, um die Schublade des Blu-ray Brenners zu öffnen. Legen Sie ein Blu-ray Medium ein und drücken Sie erneut die Eject-Taste Ihrer DVC-Fernbedienung, um die Schublade wieder zu schließen.



Zur Steuerung des Blu-ray Players stehen Ihnen die folgenden Tasten Ihrer DVC-Fernbedienung zur Verfügung:

#### **Cursor- (Pfeil-) Tasten**

Mit diesen Tasten navigieren Sie durch die Menüs der Player Software.

#### **OK**

Mit dieser Taste bestätigen Sie markierte Menüeinstellungen bzw. Schalter.

#### **Open / Close**

Mit dieser Taste öffnen, bzw. schließen Sie die Schublade des integrierten DVD-Brenners.

#### **Play**

Starten Sie mit dieser Taste den Abspielvorgang des Filmes.

#### **Pause**

Mit dieser Taste pausieren Sie den Abspielvorgang des Filmes.

#### **Stop**

Mit dieser Taste stoppen Sie den Abspielvorgang des Filmes.

#### **Search**

Spulen Sie mit dieser Taste den Film vor, bzw. zurück.

#### **Previous / Next**

Mit diesen Tasten springen Sie zum nächsten Kapitel vor, bzw. zum vorherigen Kapitel zurück.

#### **On / Off**

Mit dieser Taste beenden Sie den Blu-ray Player. Windows wird beendet und Relax Vision automatisch gestartet.

**Wichtige Hinweise:**

*Während des Betriebes der Blu-ray Player Software sind keine Timeraufnahmen möglich.*

*Fahren Sie nach der Arbeit mit Windows das System ordnungsgemäß herunter. Es reicht nicht, Windows in den Stand-by-Betrieb zu versetzen, in diesem Modus sind keine Timeraufnahmen mit Ihrem DVC-Gerät möglich.*

*Für weitere Informationen zum Beenden von Windows schlagen Sie in der Windows-Hilfe nach.*

