

Bedienungsanleitung MacroSystem Galileo

2.Auflage

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines.....	3
2. Was ist MacroSystem Galileo?	3
3. Installation / Programmstart.....	3
4. Datensicherung	4
4.1 Optionen	4
5. Datenwiederherstellung	5
5.1 Aufnahmen auswählen	5
5.2 Daten wiederherstellen	5
5.3 Optionen zur Verwaltung der externen Festplatte	6

1. Allgemeines

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der Software MacroSystem Galileo.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und hoffen, dass wir Ihren Erwartungen gerecht werden.

Diese Anleitung erläutert Ihnen die Bedienung der Software MacroSystem Galileo anhand der Menüs mit ihren einzelnen Funktionen.

Für weitergehende Fragen und Verbesserungsvorschläge stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wenden Sie sich dazu bitte an die folgende Adresse. Wir bitten Sie, bei jeder Kontaktaufnahme die Seriennummer Ihres Gerätes oder Ihre Kundennummer anzugeben.

Kontakt Deutschland:

MacroSystem Digital Video AG
Industriestraße 11, 96317 Kronach
E-Mail: info@macrosystem.de
Fax: 09261/992049

Die aktuellsten Informationen über MacroSystem-Produkte und unseren Vertrieb finden Sie insbesondere im Internet: www.macrosystem.de

Bei speziellen technischen Fragen können Sie sich an unseren technischen Support wenden. Wir bitten Sie, bei jeder Kontaktaufnahme die Seriennummer Ihres Gerätes oder Ihre Kundennummer anzugeben, sofern diese Ihnen bekannt sind.

Support Hotline Deutschland

Telefon: 09261-997080
Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr
Freitag von 10:00 bis 16:00 Uhr.

Support Hotline Österreich

Telefon: 07252-220141
Montag bis Donnerstag von 10:30 bis 11:30 Uhr und
14:30 bis 16:30 Uhr
Freitag von 10:30 bis 11:30 Uhr.

Support Hotline Schweiz

Telefon: 071-3101818 (umgeleitet nach Österreich)
Montag bis Donnerstag von 10:30 bis 11:30 Uhr und
14:30 bis 16:30 Uhr
Freitag von 10:30 bis 11:30 Uhr.

Zusätzlich können Sie unser **Support Forum** im Internet besuchen: www.macrosystem.de/forum. Dort erhalten Sie Hilfestellungen, Schritt-für-Schritt Anleitungen, Tipps u. Tricks für MacroSystem Hard- und Software-Produkte.

2. Was ist MacroSystem Galileo?

MacroSystem Galileo ist ein Archivierungssystem für Ihre Filme und Musikstücke, die sich in den jeweiligen Archiven Ihres DVC-/Enterprise-Gerätes gespeichert sind.

Sie können einzelne Filme und Musikstücke, aber auch das komplette Film- und Musik-Archiv auf einer externen Festplatte sichern.




Die externe Festplatte wird am USB- oder FireWire-Anschluss angeschlossen und sollte dabei mindestens die gleiche Kapazität wie die interne Festplatte aufweisen. Gesicherte Daten können Sie anschließend wieder problemlos auf die interne Festplatte (auch unter einer anderen Version von Relax Vision) zurückspielen.


Auch die EPG-Daten (Titel, Inhaltsbeschreibung etc.) bleiben erhalten. Das System ist zudem ideal für den Tausch von Filmen zwischen zwei DVC-/Enterprise-Geräten geeignet.

3. Installation / Programmstart

MacroSystem Galileo wird automatisch mit der RelaxVision Software installiert. Wie Sie die RelaxVision Software installieren, lesen Sie bitte im Enterprise Handbuch nach.

Nun muss Galileo noch freigeschaltet werden. Sobald die RelaxVision Software installiert ist, können Sie das Menü Einstellungen betreten, die Grundeinstellungen aktivieren und die Funktion Produkt installieren anwählen.

Wählen Sie dann die Software MacroSystem Galileo ggf. mit der nach oben  bzw. nach unten  zeigenden Richtungstaste aus und drücken Sie die Taste Grüner Klee .



Nun können Sie den Freischaltungscode, den Sie von Ihrem Händler erhalten haben, eingeben, um die Software zu aktivieren.

Drücken Sie einfach die entsprechenden Zifferntasten der Fernbedienung, so dass im Feld Freigabenummer der Code erscheint.

Bestätigen Sie dann die Eingabe mit OK, so dass sich das Fenster schließt.

Sobald MacroSystem Galileo installiert ist, können Sie die Software sowohl in den Archiven, als auch direkt im Hauptmenü aufrufen. Ist Galileo freigeschaltet, finden Sie im Hauptmenü (ab RelaxVision 2) unter „Erweiterungen“ das Symbol für Galileo. Sie können hiermit Galileo starten und bekommen eine Auswahl der möglichen Funktionen.



Oder Sie starten Galileo aus dem gewünschten Archiv direkt. Dazu betreten Sie das Menü Filmarchiv / Musikarchiv / Fotoarchiv und drücken auf die Taste Optionen. In der daraufhin erscheinenden Liste sehen Sie die Funktionen Galileo Datensicherung und Galileo Datenwiederherstellung.

4. Datensicherung

An dieser Stelle zunächst ein wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Vervielfältigung und Weitergabe von Musikstücken oder Filmen vielfach dem Urheberrecht unterliegt und daher illegal und strafbar sein kann!

Wählen Sie die Funktion Galileo Datensicherung aus, so dass Sie ein neues Menü betreten.



Das Menü ähnelt dem Ihnen bekannten Menü Filmzusammenstellung / Musikzusammenstellung - auf der linken Seite sehen Sie eine Liste der bereits getätigten Aufnahmen. Die Bezeichnung dieser Liste, also z.B. „alle Aufnahmen“ entspricht der

Auswahl, die Sie in den Filtereinstellungen getroffen haben (s.u., Optionen, Filterergebnis sortieren). Die Sortierung können Sie auch direkt mit den Pfeiltasten < und > am Tastenkreuz ändern.

Im Musikarchiv können Sie zusätzlich mit den nach links und rechts zeigenden Richtungstasten die Ansicht (Titel, Album, Albuminhalt) der in der linken Liste aufgeführten Einträge wechseln

Auf der rechten Seite befindet sich die Liste der Einträge („zur Sicherung ausgewählt“), die Sie mit MacroSystem Galileo zusammenstellen, um sie anschließend zu sichern.


Um einen Eintrag in der linken Liste anzuwählen, bewegen Sie sich mit den Tasten P+ und P- durch die Aufnahmen. Durch Drücken der Taste OK wird der gewählte Eintrag dann in die rechte Liste kopiert.

Durch Drücken der Taste i erhalten Sie Informationen über den Inhalt und das Datum der Aufzeichnung.

Im Musikarchiv können Sie zusätzlich mit den nach links < und rechts > zeigenden Richtungstasten die Ansicht (Titel, Album, Albuminhalt) der in der linken Liste aufgeführten Einträge wechseln (s. Kapitel 5.1 des Enterprise-Handbuches).

Mit Hilfe der nach oben ▲ und unten ▼ zeigenden Richtungstasten manövrieren Sie sich durch die Liste der zur Sicherung ausgewählten Einträge (rechts), mit der Taste Rotes Herz ♥ können Sie den zurzeit aktiven Eintrag wieder aus dieser Liste entfernen.


4.1 Optionen



Durch Drücken der Taste Optionen **Opt** rufen Sie ein Fenster auf, in dem Sie die folgenden Funktionen sehen:

- **Auswahl komplett leeren:** Durch Drücken der Taste Rotes Herz ♥ wird die Sicherungs-Liste komplett geleert. Das heißt, alle schon zur rechten Liste hinzugefügten Einträge werden wieder entfernt.
- **Filterergebnis sortieren:** Durch Drücken der Taste Grüner Klee ♣ öffnet sich ein Fenster, in dem Sie bestimmen können,

ob die linke Liste nach Aufnahmereihenfolge, Aufnahmelänge oder alphabetisch sortiert werden soll. Auch nach Serien oder Schauspielern kann alphabetisch sortiert werden. Im Musikarchiv haben Sie die Möglichkeit Aufnahmen nach Alben und Interpreten alphabetisch zu sortieren.

- **Neu filtern:** Durch Drücken der Taste Gelber Stern  öffnet sich das Fenster Filtereinstellungen, in dem Sie die Darstellung der in der linken Liste aufgeführten Einträge neu festlegen können (s. DVC Handbuch Kap. 4.1 und 5.1).
- **USB/Firewire Gerät für Galileo einrichten:** Mit der Taste Einstellungen, können Sie das Galileo Speichermedium, sofern dies notwendig ist, einrichten.

• **Auswahl in den Papierkorb schieben:** Die ausgewählten Dateien können Sie direkt mit der Taste 7 in den Papierkorb verschieben. Das hilft Ihnen, nach der Datensicherung, genau diese Einträge zu löschen.

• **Filterergebnis komplett auswählen:** Durch Drücken der Taste 9 können Sie alle Aufnahmen der linken Liste gleichzeitig zur rechten Liste hinzufügen.

Haben Sie Ihre Wahl der zu sichernden Aufnahmen getroffen, haben Sie anschließend mehrere Möglichkeiten:

- Drücken Sie auf die Taste 7, starten Sie die Sicherung der ausgewählten Daten.
Nun werden alle von Ihnen ausgewählten Aufnahmen auf der extern angeschlossenen Festplatte gesichert.
- Durch Drücken der Taste 8 werden alle bisher noch nicht gesicherten Aufnahmen auf der externen Festplatte gesichert. In diesem Fall ist keine manuelle Auswahl Ihrerseits notwendig, da mit dieser Auswahl automatisch die zu sichernden Einträge ausgewählt werden.
- Drücken Sie die Taste 9, werden alle Aufnahmen, also alle in der linken Liste dargestellten Einträge, auf der externen Festplatte gesichert. Auch in diesem Fall ist keine manuelle Auswahl Ihrerseits notwendig.

Nachdem Sie Einträge aus Ihren Archive nach Galileo gesichert haben, erhalten Sie hinter Ihrem Archiveintrag ein Symbol [a]. Das bedeutet, diese Sendung oder dieses Musikstück wurde bereits gesichert.

5. Datenwiederherstellung

Um die zuvor mit MacroSystem Galileo gesicherten Aufnahmen wieder von der externen Festplatte auf Ihre Enterpriseinterne Festplatte zu spielen, wählen Sie entweder in den Archiven unter Optionen den Punkt Galileo Datenwiederher-


stellung aus, oder wählen im Hauptmenü das Galileo-Menü und wählen dort die gewünschte Aktion aus. Sie sehen dann das folgende Menü:





Nach einem Moment, in dem das Inhaltsverzeichnis der externen USB-Festplatte durchsucht und eingelesen wird, werden in der linken Liste die auf der externen Festplatte befindlichen Aufnahmen angezeigt. Dabei ist diese Liste in verschiedene Ebenen aufgeteilt. Es werden alle Aufnahmen oder nähere Selektionen angezeigt. Sie schalten diese Anzeige mittels der Pfeiltasten < und > am Tastenkreuz um.

5.1 Aufnahmen auswählen

Werden alle Aufnahmen der externen Festplatte angezeigt, können Sie mit Hilfe der Tasten P+ und P- eine Aufnahme aus der linken Liste („gesicherte Aufnahmen“) auswählen und mit der Taste OK zur rechten Liste hinzufügen, so dass diese Aufnahme für den Import in Ihre Enterprise ausgewählt ist. Verfahren Sie so mit allen gewünschten Aufnahmen, bis die rechte Liste alle von Ihnen zum Import ausgewählten Aufnahmen dargestellt. Für eine bessere Orientierung im Archiv können die Aufnahmen nach bestimmten Eigenschaften selektiert werden.

Mit Hilfe der Taste Rotes Herz  können Sie einzelne Einträge in der rechten Liste („bereits ausgewählt“) selbstverständlich wieder löschen.

Möchten Sie die rechte Liste komplett löschen, drücken Sie auf die Taste Optionen  und wählen anschließend die Taste Rotes Herz , so dass Sie erneut Aufnahmen von der externen Festplatte (aus der linken Liste) hinzufügen können. Wenn Sie einen Eintrag zur Wiederherstellung auswählen der sich bereits in Ihrem Archiv befindet, so wird er in der Liste der bereits ausgewählten Einträge rot eingefärbt.

5.2 Daten wiederherstellen

Nachdem Sie alle gewünschten Aufnahmen zur rechten Liste hinzugefügt haben, können Sie die Datenwiederherstellung starten. Dabei haben Sie mehrere Möglichkeiten:

- Durch Drücken der Taste 7 (wiederherstellen) werden die in der rechten Liste aufgeführten Aufnahmen importiert, so dass sie sich anschließend in Ihrer Enterprise befinden.

- Drücken Sie die Taste 8 (alle fehlenden wiederherstellen), werden alle noch nicht auf der Enterprise enthaltenen Aufnahmen von der externen Festplatte importiert. Sollten sich schon einige Aufnahmen auf Ihrem Gerät befinden, werden diese also nicht noch einmal importiert. Wenn Sie diese Art der Sicherung wählen wollen, müssen Sie zuvor keine manuelle Auswahl aus dem Archiv vornehmen, dies erfolgt dann automatisch.

Die Aufnahmen aus der linken Liste werden zunächst in die rechte Liste kopiert, anschließend werden die schon auf Ihrer Enterprise vorhandenen Einträge automatisch wieder aus der rechten Liste gelöscht. Die nun noch in der rechten Liste verbleibenden Aufnahmen werden dann importiert.


- Durch Drücken der Taste 9 (alle wiederherstellen) werden alle in der linken Liste befindlichen Aufnahmen automatisch in die rechte Liste kopiert. Das bedeutet, alle auf der externen Festplatte enthaltenen Aufnahmen werden importiert. Aus diesem Grund ist auch hier keine manuelle Auswahl der zu importierenden Einträge notwendig.

Nach der Auswahl Ihrer Datenwiederherstellung, bekommen Sie eine zeitliche Einschätzung über die Dauer des Datentransfers, die Sie bestätigen müssen, oder falls Ihnen der Zeitaufwand zu lange erscheint, abbrechen können.


Nachdem Sie nun die Datenwiederherstellung mit dem Grünen Klee gestartet haben, bekommen Sie ein Fortschrittsmenü angezeigt, der Sie über die Datenübertragung aktuell informiert. Nach erfolgreicher Übertragung und Bestätigung der Meldung wird Galileo beendet.

5.3 Optionen

Durch Drücken der Taste Optionen **Opt** im Menü Datenwiederherstellung rufen Sie ein Fenster auf, in dem Sie die folgenden Funktionen sehen:



- Auswahl komplett leeren

Drücken Sie auf die Taste Rotes Herz , wird die Liste der bereits zum Import ausgewählten Aufnahmen (rechts) vollständig geleert, so dass Sie erneut Aufnahmen von der externen Festplatte (aus der linken Liste) hinzufügen können (s.o.).

- sortieren

Sie können hiermit die linke Archivliste nach der Aufnahmenreihenfolge, einer Aufnahmenlänge oder alphabetisch sortieren.

- Datenbank erneut generieren

Die Datenbank auf der externen Galileo-Festplatte wird erneut durchsucht und erstellt. Haben Sie eine automatische Generierung vorher abgebrochen, können Sie manuell neu starten.

Die nachfolgenden drei Funktionen sind unter der Bezeichnung Aufnahmen vom Backup Medium zusammengefasst. Es handelt sich hier um Funktionen, mit denen Sie die Daten auf der externen Festplatte löschen können. Die Daten auf der internen RelaxVision-Festplatte werden hiervon nicht beeinflusst.

- Ausgewählte löschen

Diese Funktion sollten Sie erst nach der Datenwiederherstellung anwählen!

Drücken Sie auf die Taste 7, werden die in der rechten Liste („bereits ausgewählt“) aufgeführten Aufnahmen entfernt. Das bedeutet, dass diese Aufnahmen unwiderruflich von der externen Festplatte gelöscht werden. Daher sollten Sie die Aufnahmen zuvor in Ihr DVC-System importiert haben.

- auf DVC existierende löschen

Drücken Sie auf die Taste 8, werden die Aufnahmen, die bereits auf dem DVC-Gerät existieren, von der externen Festplatte gelöscht. Wählen Sie diese Funktion bitte nur an, wenn Sie sich sicher sind, dass die Aufnahmen von der externen Festplatte gelöscht werden können.

- alle Filme/Musikstücke entfernen

Drücken Sie auf die Taste 9, werden alle Aufnahmen von der externen Festplatte entfernt. Diese Funktion sollten Sie erst anwählen, nachdem Sie die Daten schon in Ihr DVC-Gerät importiert haben.

